

1. PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI

Przed rozpoczęciem prac należy zaopatrzyć się w: packa zębata, nóż do cięcia, pędzel, poziomica, kątownik i wałek.



2. NAKŁADANIE KLEJU

Zalecamy nanieść Klej SDP-K za pomocą pacy zębatej 4mm, na powierzchnię do 1m². Wiaderko zamykamy po każdym użyciu. Optymalna temperatura pracy 10°C – 25°C.



3. DOCINANIE CEGIEŁ

Cegielki docinamy na odpowiedni wymiar ostrym nożem. Dla wyznaczenia prostej linii należy używać kątownika. W razie potrzeby wyrównujemy krawędzie papierem ściernym.



4. UKŁADANIE NAROŻNIKÓW

Montaż rozpoczynamy od wklejania narożników, szerokość fugi zalecamy zachować odstęp 10-12mm



5. UKŁADANIE CEGIEŁ

Powierzchnię między narożnikami wyklejamy układając pojedyncze płytki zachowując ustalone odstępy na fugi. Dociskamy dokładnie nałożoną płytkę w celu uniknięcia pustych powierzchni pod ich powierzchnią.



6. FUGOWANIE

Powstałe między wklejonymi cegłami odstępy wygładzamy za pomocą pędzla zwilżonego wodą. Gotową powierzchnię impregnujemy po 48h od ułożenia.

